

# MANUAL DE INSTALAÇÃO DA VÁLVULA DE REALIMENTAÇÃO ELÉTRICA HARVESTING DO BRASIL

SISTEMA 220V



FASE

NEUTRO

ENVIA SINAL  
PARA ELETROBÓIA

RETORNO DO SINAL  
DA ELETROBÓIA

## Observações:

Água entra pelo lado que tem a peneira interna. Sentido está ilustrado na imagem

Luz verde na frente do aparelho, indica quando a válvula está funcionando

As setas coloridas que indicam a função dos fios estão representadas nas cores reais deles.